



ИНДИКАТОР ВЫНОСНОЙ СВЕТОВОЙ ИВС-1

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Предназначен для внешней индикации сработанного состояния пожарного извещателя, недоступного для непосредственного обозрения (например пожарного извещателя, установленного за потолочным перекрытием или извещателя, находящегося в закрытом помещении типа пожарных тепловых ИП105-1-(50°C).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Температура окружающей среды - 40°C до + 60°C;
степень защиты IP-20 по ГОСТ 14254-96;
напряжение питания - 10-30В;
потребление тока не более 20 мА.

МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

1. Рассоедините корпус и основание ИВС-1, отвернув крепежный винт на корпусе крышки;
2. Разметьте установку ИВС-1;
3. Закрепите основание на стене;
4. Подсоедините провода к контактам I, 2 внутренней колодки ИВС-1, соблюдая полярность включения светодиода;
5. Установите корпус на основании и закрутите крепежный винт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации - три года со дня ввода извещателя в эксплуатацию, но не более 3,5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА

ООО ПКФ « ДУАЛТЕК »

390020, Россия, г.Рязань, ул.Коняева, 3-й проезд, д.15.

тел: /4912/ 93-13-43

<http://www.dualtek.ru>.

[e-mail:post@dualtek.ru](mailto:post@dualtek.ru).

Схема подключения ИВС-1 к извещателю ИП 105-1 (50°C)

