

**Оповещатели охранно-пожарные световые
М-12-УЛЬТРА-МИНИ, М-24-УЛЬТРА-МИНИ, Молния-12-УЛЬТРА-МИНИ, Молния-24-УЛЬТРА-МИНИ**

ПАСПОРТ

ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-016-0131524356-2021 RU C-RU.A503.B.00088/21

1. Общие сведения

1.1. Оповещатели охранно-пожарные световые **М-12-УЛЬТРА-МИНИ, М-24-УЛЬТРА-МИНИ, Молния-12-УЛЬТРА-МИНИ, Молния-24-УЛЬТРА-МИНИ** (далее по тексту – оповещатель) предназначены для обозначения эвакуационных путей, а также для использования в качестве информационного табло внутри помещений различного назначения.

1.2. Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

2. Технические характеристики

2.1. Номинальное напряжение питания Уном: М-12-УЛЬТРА-МИНИ, Молния-12-УЛЬТРА-МИНИ, В **12**
М-24-УЛЬТРА-МИНИ, Молния-24-УЛЬТРА-МИНИ, В **24**

2.2. Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений **(0,75+1,15)Уном**

2.3. Потребляемый ток при напряжении Уном, мА, не более **48**

2.4. Рекомендуемые эксплуатационные режимы:

рабочая температура для всех остальных, °С **-30 ÷ +55**
относительная влажность при + 25 °С, % **90**
атмосферное давление, мм. рт. ст. **600÷800**

2.5. Габаритные размеры, мм **306x124x12**

2.6. Масса, кг, не более **0,24**

2.7. Степень защиты оболочки **IP42**

2.8. Средний срок службы оповещателя, лет, не менее **10**

2.9. Степень пожарной безопасности изделия соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002

3. Комплектность

оповещатель световой, шт **1**
паспорт, шт **1**
крепление (шуруп-кольцо), шт **2**

4. Подготовка к работе

4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при

эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

4.3. Убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов, проверить работоспособность.

4.4. Определить место установки, закрепить оповещатель с помощью двух шурупов-колец (входят в комплект).

4.5. Подключить оповещатель к источнику питания, соблюдая полярность (белый провод - плюс).

4.6. Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

5. Правила хранения и утилизация

5.1. Оповещатель допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.

5.2. В помещениях для хранения оповещателя не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатель после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.

5.4. Особых мер по утилизации не требует.

6. Гарантии изготовителя

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.


Дополнительную информацию смотри на сайте www.eltech-service.ru

Оповещатель М - _____ - УЛЬТРА-МИНИ № _____
(заполняется от руки)



Единая служба техподдержки **8 (8452) 74 00 40**

Где купить: ООО «ЭЛТЕХ-СЕРВИС»
www.eltech-service.ru 8 (8452) 74 00 40
info@eltech-service.ru



Произведено в России
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»
соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017