



GSM СИГНАЛИЗАТОР
Express GSM
версия 2



Декларация о соответствии
ТС N RU Д-RU.ME83.B.00105



GSM СИГНАЛИЗАТОР
EXPRESS GSM
версия 2

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

САПО.425152.032РП

Сигнализатор предназначен для обнаружения человека внутри охраняемой зоны (например, комнаты). При определении нарушения он посылает SMS с текстом «Тревога» и звонит на Ваш сотовый телефон.

К сигнализатору можно подключить беспроводную сирену «Призма-С» для звукового и светового оповещения (приобретается отдельно).

Дополнительно сигнализатор имеет возможность отправки SMS в формате SMS Contact ID на мониторинговую охранную систему.

EXPRESS GSM версия 2



Купите новую SIM-карту.
Желательно использовать
SIM-карту стандарта M2M.



Отключите запрос PIN-кода,
все услуги и сервисы (осо-
бенно «Быстрый запуск»!).
При необходимости свя-
житесь с оператором сото-
вой связи для их отклю-
чения.



ПОДГОТОВКА SIM-КАРТЫ



EXPRESS GSM

версия 2



Убедитесь, что в памяти SIM-карты отсутствуют записи SMS.



Баланс SIM-карты должен быть положительным.



ПОДГОТОВКА SIM-КАРТЫ



EXPRESS GSM версия 2



Откройте крышку сигнализатора.



Установите SIM-карту в держатель до упора, контактами к держателю и срезом, как показано на рисунке.



ПОДГОТОВКА СИГНАЛИЗАТОРА



EXPRESS GSM

версия 2



Откройте крышку sireны, предварительно открутив винт и отжав защелки возле винта.



Снимите перемычку J2, если хотите, чтобы сирена подтверждала звуком постановку сигнализатора на охрану и снятие с охраны.



ПОДГОТОВКА СИРЕНЫ ПРИЗМА-С



EXPRESS GSM версия 2



Включите питание сигнализатора - извлеките защитную пластину, размыкающую контакт батареи питания.

▼

Дождитесь звукового сигнала - питание включено.

▼

НАСТРОЙКА



EXPRESS GSM

версия 2


Дождитесь трех звуковых сигналов. SIM-карта зарегистрировалась в сети. Сигнализатор готов к настройке.



Добавьте основной номер оповещения - позвоните на сигнализатор со своего телефона.



НАСТРОЙКА



EXPRESS GSM

версия 2



Сигнализатор издаст звуковой сигнал и сбросит вызов. Основной номер оповещения добавлен.



Позвоните на номер сигнализатора с телефонов, на которые хотите получать оповещение от тревоге. После каждого звонка дождитесь звукового сигнала. Всего можно добавить 5 дополнительных номеров оповещения.



НАСТРОЙКА




EXPRESS GSM

версия 2

НАСТРОЙКА


ВНИМАНИЕ!

В течение 40 секунд сигнализатор ожидает входящие звонки и запросы от брелоков и сирены. Каждое действие продлевает ожидание еще на 40 секунд. Если Вы не успели выполнить все действия, установите защитную пластину в контакт батареи питания и подождите 2 минуты, снова включите питание, дождитесь 3-х звуковых сигналов и продолжите настройку.




 40 сек.

если > 40 сек.




EXPRESS GSM

версия 2



Добавьте брелок. Нажмите на 1-2 секунды на брелоке кнопку . Брелок мигнет желтым, потом замигает красным-зелёным. Сигнализатор издаст звуковой сигнал.



Добавьте дополнительные брелоки (при наличии). Поочерёдно нажимайте на брелоках кнопку . На каждый добавленный брелок сигнализатор издаст звуковой сигнал. Всего можно добавить 5 дополнительных брелоков.



НАСТРОЙКА



EXPRESS GSM

версия 2



Добавьте сирену. В сирене извлеките защитную пластину возле батареи питания сирены. Светодиоды сирены вспыхнут.



Дождитесь звукового сигнала сигнализатора, световой индикации сирены и короткого звукового сигнала.



НАСТРОЙКА



EXPRESS GSM

версия 2


Дождитесь на телефон SMS с настройками. Сигнализатор готов к установке.



Закройте крышки сигнализатора и сирены, закрутите винты.



НАСТРОЙКА




номер телефона
сигнализатора

Ваш номер
телефона


добавленный брелок

если добавляли
сирену



EXPRESS GSM

версия 2

Поставьте сигнализатор на охрану. Нажмите на 1-2 секунды на брелоке кнопку . Брелок мигнет желтым, потом красным. Сигнализатор в течение 40 секунд будет издавать звуковые сигналы.



За это время выйдите из комнаты и закройте дверь.



ПРОВЕРКА



EXPRESS GSM

версия 2


Дождитесь SMS о постановке на охрану.



Подождите 2-3 минуты. Войдите в охраняемое помещение.



ПРОВЕРКА



EXPRESS GSM версия 2



Сирена начнет издавать световые и звуковые сигналы.



Дождитесь SMS о тревоге и звонка. Примите вызов.



ПРОВЕРКА



EXPRESS GSM

версия 2



Позвоните на номер сигнализатора.



Дождитесь SMS о снятии с охраны.



ПРОВЕРКА





EXPRESS GSM версия 2

Сигнализатор будет автоматически присылать на ваш телефон SMS с балансом SIM-карты. По умолчанию — раз в неделю.

Запросить баланс можно, когда сигнализатор снят с охраны, нажав кнопку * на брелоке. Своевременно пополняйте баланс.



ЗАПРОС БАЛАНСА



EXPRESS GSM

версия 2

Выберите для сигнализатора место, где проникнуть в помещение проще: рядом с окнами, напротив входной двери и т.д.



Сигнализатор определяет нарушителя на расстоянии до 10 м.



В зоне контроля не должно быть стеллажей, мебели, растений. Они создают «мертвые зоны», через которые можно проникнуть незамеченным.



УСТАНОВКА



EXPRESS GSM

версия 2



В зоне контроля не должны находиться домашние животные, птицы. Они вызывают ложные срабатывания.



Установите сигнализатор на стене на двухсторонний скотч или на кронштейн. Высота установки — 2 м.



УСТАНОВКА



EXPRESS GSM

версия 2



Не устанавливайте сигнализатор рядом с кондиционером, радиатором отопления, камином, печью и т.п.



Установите сирену по своему усмотрению — положите на полку или закрепите на стене. Дальность работы с сигнализатором — до 100 м в прямой видимости.




УСТАНОВКА



EXPRESS GSM

версия 2


Нажмите на брелоке кнопку  на 1-2 с. Брелок мигнет желтым, красным. Сигнализатор издаст звуковой сигнал. Сирена мигнет один раз и издаст звуковой сигнал.



Выйдите из помещения. Дождитесь SMS о поставке на охрану.




ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ



EXPRESS GSM

версия 2


Не входя в охраняемое помещение, нажмите на брелоке кнопку  на 1-2 с. Брелок мигнет желтым, зеленым. Сигнализатор издаст двойной звуковой сигнал. Сирена мигнет два раза и издаст двойной звуковой сигнал.



Дождитесь SMS о снятии с охраны. Войдите в помещение.



СНЯТИЕ С ОХРАНЫ





EXPRESS GSM

версия 2

СБРОС НАСТРОЕК

Если Вы хотите удалить все имеющиеся в памяти сигнализатора номера для оповещения, брелоки, сирену и вернуться к заводским настройкам, то необходимо провести процедуру сброса: установите защитную пластину в контакт батареи питания, подождите 2 минуты и снова включите питание. Не позднее, чем через 2 секунды после звукового сигнала, нажмите кнопку «R» и удерживайте её до одиночного звукового сигнала, потом кнопку можно отпустить. Дождитесь тройного звукового сигнала. Сброс завершен, добавленные ранее номера телефонов оповещения, брелоки и сирена удалены. Дождитесь трёх звуковых сигналов – сигнализатор готов к новой настройке!



НАИМЕНОВАНИЕ И УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
GSM сигнализатор EXPRESS GSM версия 2	1
Батарея питания * CR123A Lithium 3 В	1
Защитная пластина	1
Брелок БН-3С (в комплекте с установленной батареей питания* CR2032)	1**
Винт-саморез 3х6	1
Кронштейн (основание)	1
Держатель (ответная часть кронштейна)	1
Скотч двухсторонний 30х25 мм	1
Руководство пользователя	1

* - комплектуются тестовыми батареями питания;

** - при необходимости приобретите дополнительные брелоки.

ПАСПОРТ

Мы с Вами выполнили основную настройку. В сети Интернет, на сайте: www.express-gsm.ru содержится полная информация по работе и настройкам сигнализатора (руководство по эксплуатации САПО.425152.032РЭ), если Вы хотите изучить его более подробно, то ознакомьтесь с содержимым этого руководства.

Обращаем Ваше внимание, что имеется возможность настройки сигнализатора через специальные программы, которые выложены на этом сайте. Эти программы создают комфортные условия для настройки сигнализатора, как на компьютере, так и через смартфоны и планшеты с операционными системами (ОС) Android и iOS.

Также имеется возможность контролировать и настраивать GSM сигнализаторы при помощи приложения «GSM панель» для централизованного наблюдения на базе мобильных устройств с ОС Android, которое можно скачать на play.google.com.

ПАСПОРТ

Штамп ОТК

Дата выпуска:

Дата продажи:

Название
торгующей организации:

МП

Предприятие располагает большой сетью фирменных магазинов и филиалов по всей стране, где Вы всегда можете получить консультацию и приобрести любые компоненты различных устройств и систем безопасности.

Вы можете задать нам вопросы по тел: 8-800-250-53-33 (многоканальный) или на сайте www.arsenal-pro.ru.

Срок гарантийных обязательств 1 год. В течение этого срока изготовитель обязуется производить бесплатно, по своему усмотрению, ремонт, замену либо наладку вышедшего из строя изделия. На изделия, имеющие механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки изделия. При отсутствии отметки о продаже, срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня даты выпуска.

GSM сигнализатор EXPRESS GSM™, версия 2 соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

НПО «Сибирский Арсенал»

630073 Г. Новосибирск
мкр. Горский, 8а
тел.: 8-800-250-53-33
e-mail: info@arsenalnpo.ru
www.arsenal-npo.ru