

Телефонный аппарат ЦБ без номеронабирателя с функцией автонабора номера

Тюльпан-01ЦБ-АН

(версия 01/20)

Этикетка

г. Москва

1. Назначение

Телефонный аппарат Тюльпан-01ЦБ-АН предназначен для использования в качестве абонентского аппарата без номеронабирателя с функцией автонабора записанного номера на телефонных станциях оперативной связи и других местных АТС, обеспечивающих подключение аппаратов с импульсным набором номера. Данная функция применяется для обеспечения прямого вызова:

- диспетчера на телефонных станциях, в которых по тем или иным причинам невозможно реализовать режим «горячей линии»;
- оператора в местах, где необходимо гарантированно обеспечить вызов необходимого номера, например, экстренной службы, и не допустить возможности звонков на другие номера.

2. Основные характеристики

Телефонный аппарат Тюльпан-01ЦБ-АН представляет собой стандартный телефонный аппарат без номеронабирателя, в котором реализована функция автонабора предварительно запрограммированного номера.

Телефонный аппарат Тюльпан-01ЦБ-АН имеет возможность параллельного подключения стандартного телефонного аппарата (ТА) с номеронабирателем (по схеме «директор-секретарь»). При этом Тюльпан-01ЦБ-АН имеет приоритет (включен как «директор»). В этом случае при снятии трубки на аппарате Тюльпан-01ЦБ-АН параллельный ТА отключается от линии, даже если по нему осуществляется разговор, связь прерывается, а в линию автоматически передается вызов по запрограммированному номеру. Это дает возможность использовать линию АТС для повседневных нужд, а в случае необходимости гарантированно вызвать экстренную службу. Входящие вызовы при такой схеме подключения поступают только на параллельный ТА.

Устройство выполнено в пластиковом корпусе настольного исполнения.

Основные характеристики:

- питание от абонентской линии - 24-60В;
- возможность организации связи по схеме «директор-секретарь»;
- автонабор заранее записанного номера до 15 разрядов;
- программирование 15 разрядного телефонного номера автонабора;
- импульсный набор номера;
- дальность/сопротивление линии связи:
 - для АТС «Panasonic» - 500м/100 Ом;
 - для АТС «Регион -120ХТ» - 1км/200 Ом;
 - для АТС «Maxicom» - 1км/200 Ом;
- рабочая температура - от +5 до +40°С;
- габаритные размеры - 210x170x90мм;
- вес - 500 г.

3. Монтаж

При использовании телефонного аппарата Тюльпан-01ЦБ-АН для автоматического набора экстренного вызова или любого другого запрограммированного номера абонента, подсоедините двухпроводную абонентскую телефонную линию к клеммам розетки RJ-11 с красным и зеленым проводом.

В случае использования телефонного аппарата Тюльпан-01ЦБ-АН совместно с обычным телефонным аппаратом (ТА) (при организации связи по схеме «директор-секретарь») линия от Тюльпан-01ЦБ-АН подключается к клеммам розетки RJ-11 с красным и зеленым проводом, а линия от обычного ТА подключается к клеммам с желтым и красным проводом той же розетки.

4. Порядок работы

Простое поднятие трубки вызывает отбой линии на 3 сек. с последующим автоматическим набором предварительно записанного номера в линию (тип набора

импульсный).

Примечание:

1. При заводской установке все цифры номера автонабора имеют значение 0.
2. Сброс и набор в линию осуществляется при любом снятии трубки.

Программирование номера для набора

- Программирование номера осуществляется квалифицированным персоналом.
- Для программирования номера снимите крышку корпуса, отвернув 4 шурупа.
- Подключите телефонный аппарат Тюльпан-01ЦБ-АН согласно пункту 3.
- Установите переключку в положение программирования (в исходном положении переключка снята) на малой плате.
- Нажмите на рычаг на 10- 20 секунд и отпустите его.
- Через 3 секунды загорится зеленый светодиод — аппарат готов к записи номера.
- Кнопкой SET введите первую цифру номера.

Единица вводится нажатием кнопки SET 1 раз, двойка вводится нажатием кнопки SET 2 раза, и т.д., ноль вводится нажатием кнопки SET 10 раз, пауза -11 раз. Каждое нажатие подтверждается миганием красного светодиода и щелчками в трубке. После ввода каждой цифры номера или паузы подтвердите ввод нажатием кнопки ENTER- зеленый светодиод кратковременно мигнет.

- После ввода последней цифры номера и подтверждения кнопкой enter - введите признак конца введенного номера нажатием кнопки SET 12 раз. Далее нажмите ENTER. (В случае ошибки при программировании номера дозвона повторите процедуру программирования)
- Снимите переключку. Через 3 секунды телефонный аппарат произведет пробный набор запрограммированного номера.
- Соберите телефонный аппарат.

Номер сохранен в энергонезависимой памяти и будет набираться при снятии трубки.

5. Комплект поставки

В состав комплекта поставки входят:

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| - телефонный аппарат Тюльпан-01ЦБ-АН | - 1шт; |
| - розетка RJ-11 | - 1шт; |
| - упаковка | - 1шт; |
| - этикетка | - 1шт. |

6. Условия установки и эксплуатации

Телефонный аппарат предназначен для эксплуатации в круглосуточном режиме в помещении при температуре воздуха от +5° до +40°С и влажности не более 80%. После хранения устройства в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать изделие 3 часа при комнатной температуре. Оберегайте изделие от попадания влаги, ударов, вибрации, не размещайте вблизи нагревательных приборов и в местах, подверженных попаданию прямых солнечных лучей.

Срок службы изделия не менее 5 лет.

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия- 12 месяцев со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине Изготовителя. Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в название и/или конструкцию изделия, не ухудшая при этом функциональные характеристики изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине Изготовителя, необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес Изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа.

Адрес предприятия, осуществляющего гарантийный и послегарантийный ремонт:

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 25А, строение 1, офис № 22Ц
телефон: (495) 120-48-88, e-mail: info@telsi.ru, www.telsi.ru, ООО «СКБ ТЕЛСИ».

8. Свидетельство о приемке

Изделие «Тюльпан-01ЦБ-АН» соответствует действующим на предприятии-изготовителе техническим условиям, удовлетворяет требованиям системы качества и признано годным к эксплуатации.

ООО «СКБ ТЕЛСИ»

Тел/факс.(495)120-48-88 , info@telsi.ru, www.telsi.ru